

Cherry MX- Board 3.0 S - Tastatur - Schwarz - Hintergrundbeleuchtung - Tastenschalter: Rot



Modelis: G80-3874LWADE-2

Gamintojas: CHERRY

EAN: 4025112093364

Prekės kodas: 586169

79.99€

CHERRY MX 3.0S RGB. Tastatur Formfaktor: Volle Größe (100%). Tastatur-Stil: Gerade.

Übertragungstechnik: Kabelgebunden, Geräteschnittstelle: USB, Tastatur-Switch: Mechanischer Switch, Tastaturaufbau: QWERTZ, Tastatur - Tastenanzahl: 110. Typ der Hintergrundbeleuchtung: RGB-LED. Kabellänge: 1,8 m. Empfohlene Nutzung: Gaming. Produktfarbe: Schwarz