

Braun BS1000 White 1 Alkaline

Gamintojas: **BRAUN** · Modelis: **BS1000** · EAN: **4210201313922** · Prekės kodas: **910651**



39,91 €

Kaina su PVM



Be PVM: **32,98 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt



Techninė specifikacija

Performance	
Product colour	White
Number of length steps	1
Suitable for entire body	Yes
Shape	Cylinder
Number of speeds	1
Wet & Dry	Yes
Ergonomics	
Washable	Yes
Power	
Power source	Battery
Rechargeable	No
Battery type	AA

Number of batteries supported	1
-------------------------------	---

Other features

Country of origin	China
-------------------	-------

Weight & dimensions

Weight	114 g
--------	-------

Packaging data

Package depth	217 mm
---------------	--------

Package height	216 mm
----------------	--------

Package weight	200 g
----------------	-------

Package type	Box
--------------	-----

Inner package quantity	6 pc(s)
------------------------	---------

Packaging content

Cleaning brush	Yes
----------------	-----

Combs quantity	1
----------------	---

Battery

Battery technology	Alkaline
--------------------	----------

Logistics data

Quantity per pack	1 pc(s)
-------------------	---------

Master (outer) case width	304 mm
---------------------------	--------

Master (outer) case length	470 mm
----------------------------	--------

Master (outer) case height	248 mm
----------------------------	--------

Master (outer) case gross weight	6.27 kg
----------------------------------	---------

Products per master (outer) case	24 pc(s)
----------------------------------	----------

Products per shipping (inner) case	4 pc(s)
------------------------------------	---------

Technical details

Safety warning

Cet appareil peut être utilisé dans le bain ou sous la douche. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissances, si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les opérations de nettoyage et de maintenance ne doivent pas être effectuées par des enfants sans la surveillance d'un adulte. Cet appareil fonctionne avec une pile LR6 (AA) de 1,5 V. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant d'être rechargées. Les piles peuvent présenter des fuites si elles sont vides ou non utilisées pendant une période prolongée. Retirez les piles vides rapidement et évitez tout contact avec la peau lors de la manipulation de piles présentant des fuites. Jetez les piles en toute sécurité dans un endroit prévu à cet effet. Ne court-circuitez pas les pôles des piles. Pour des raisons d'hygiène, l'appareil doit être utilisé par une seule personne. N'utilisez pas l'appareil sur une peau irritée. N'utilisez pas l'appareil avec une tête de tondeuse abîmée.

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Braun GmbH

Frankfurter Straße 145, D-61476 Kronberg/Taunus, DE

uk.braun.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Įspėjimai

- Safety warning: Cet appareil peut être utilisé dans le bain ou sous la douche. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissances, si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les opérations de nettoyage et de maintenance ne doivent pas être effectuées par des enfants sans la surveillance d'un adulte. Cet appareil fonctionne avec une pile LR6 (AA) de 1,5 V. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant d'être rechargées. Les piles peuvent présenter des fuites si elles sont vides ou non utilisées pendant une période prolongée. Retirez les piles vides rapidement et évitez tout contact avec la peau lors de la manipulation de piles présentant des fuites. Jetez les piles en toute sécurité dans un endroit prévu à cet effet. Ne court-circuitez pas les pôles des piles. Pour des raisons d'hygiène, l'appareil doit être utilisé par une seule personne. N'utilisez pas l'appareil sur une peau irritée. N'utilisez pas l'appareil avec une tête de tondeuse abîmée.